



Attention

Ne jamais brancher le moteur parallèlement aux entrées UC42/UC45 !

L'installation de la commande ne doit être réalisée que par du personnel qualifié. En cas de non-respect, le fabricant ou le revendeur n'assument aucune garantie pour les dommages corporels ou matériels, ainsi que pour les dommages consécutifs.

Exemple de branchement UC42 / UC45

