





Eolis – Eolis RTS

Capteurs vent



Avec Eolis, plus besoin de surveiller votre store, il se met à l'abri du vent tout seul !

Quand votre store est déployé, il devient très vulnérable au vent. Ses armatures peuvent se déformer et sa toile peut être endommagée. Pour protéger votre store contre le vent, Somfy a conçu le capteur Eolis. Grâce à son anémomètre, **Eolis mesure en permanence la vitesse du vent.** Il ordonne automatiquement le repli du store dès que le vent atteint le seuil pré-réglé par l'installateur. Le réglage se fait en fonction de l'exposition de votre store et des conditions climatiques de votre région.



Comment ça marche ?

- n Eolis s'installe sur la façade, à proximité du store motorisé.
Le capteur mesure en permanence la vitesse du vent.
- n Dès qu'elle dépasse pendant plus de 2 secondes le seuil critique prééglé par votre installateur, **Eolis ordonne la remontée automatique de votre store.**

Quelles sont les différences entre Eolis et Eolis RTS ?

- n Au niveau de la fonction "vent", les deux produits sont identiques.
- n La seule différence se situe au niveau du point de commande : L'installation avec **Eolis est pilotée par un inverseur filaire**, alors qu'avec **Eolis RTS, on bénéficie du confort d'une télécommande.** Ainsi, avec Eolis RTS le câblage électrique entre le moteur et sa commande disparaît. Votre installation est plus discrète, plus rapide et l'utilisation est rendue plus confortable grâce à la télécommande.

Pourquoi choisir la technologie radio Somfy® ?

- n **Pour tous les projets de motorisation et d'automatisation, Somfy recommande la Radio Technology Somfy®.**
- n **Une installation simplifiée :** l'absence de fils électriques entre le moteur et la commande, réduit le temps d'installation et évite la détérioration des murs.
- n **Une grande possibilité d'évolution :** il est possible de faire ajouter au fil du temps de nouvelles commandes ou de les remplacer sans bouleverser l'installation.
- n **La fonction "position favorite" :** les télécommandes radio RTS de Somfy sont toutes équipées de la touche «my» qui permet à l'utilisateur de mémoriser facilement une position intermédiaire du store.
- my** **D'un seul clic sur la touche "my", le store descend automatiquement jusqu'à la position souhaitée.**
Cette position favorite peut-être reprogrammée à votre convenance.



N'hésitez pas à consulter votre installateur SOMFY pour toute question complémentaire

SOMFY Conseils

0 810 055 055 (prix d'un appel local)
service.conso@somfy.com
1, place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses Cedex

somfy®

